

 RSUD ABADI RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	KODE MERAH/ CODE RED (PENANGGULANGAN KEBAKARAN)		
	NO. DOKUMEN B-0249.7/RSABADI/SPO- K3RS/445.61/1/2023	NO. REVISI 01	HALAMAN 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 17 Januari 2023	DITETAPKAN, DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI  <u>dr. Waode Nuraida, MARS</u> NIP.19691106 200112 2 003	
PENGERTIAN	<p>Penanggulangan Kebakaran adalah langkah-langkah dalam menanggulangi terjadinya kebakaran di area rumah sakit, mencakup langkah-langkah dalam memadamkan api, melaporkan dan meminta bantuan pihak terkait, merencanakan dan melakukan evakuasi pasien-peralatan, dokumen penting ke titik kumpul, penanganan korban kebakaran, serta langkah investigasi sebab-akibat yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran</p>		
TUJUAN	<p>Agar staf dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam menanggulangi kebakaran, dan melakukan evakuasi pasien, staf, peralatan, dan dokumen penting jika diperlukan</p>		
KEBIJAKAN	<p>Keputusan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor B-0181/RSABADI/KEP-MFK/445.61/1/2023 Tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas Kesehatan</p>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang mengetahui terjadinya kebakaran : Segera hubungi petugas yang ada di ruangan atau aktifkan kode merah “code red”, dengan menyebutkan code red dan area nya sebanyak 3x melalui HT, berteriak, atau menghubungi Emergency call (170) / bagian informasi, misalnya code red ICU “code red ICU, code red ICU, code red ICU”. 2. Di setiap ruangan dipastikan memiliki tim code red yang update dan memahami fungsi & tugasnya : <ul style="list-style-type: none"> - Helm Merah : Koordinator pemadam api / mengendalikan api dengan APAR 		



**RSUD
AJI BATARA AGUNG
DEWA SAKTI**

KODE MERAH (PENANGGULANGAN KEBAKARAN)

NO. DOKUMEN

**B-0249.7/RSABADI/SPO-
K3RS/445.61/1/2023**

NO. REVISI

01

HALAMAN

2 / 2

- Helm Kuning : Koordinator Evakuasi Pasien, Pengunjung & Karyawan
 - Helm Putih : Koordinator Evakuasi Dokumen
 - Helm Biru : - Koordinator Evakuasi Asset
 - Melaporkan/Koordinasi terjadinya kebakaran, perkembangan dan hasil pemadamaan ke Komite K3RS
3. Tim pemadam (helm merah) mengendalikan api dengan APAR
 4. Bila api membesar/tidak dapat dikendalikan maka tim pemadam (Helm merah) akan teriak "EVAKUASI"
 5. Ketika ada perintah evakuasi, maka Helm biru akan berkoordinasi dengan K3RS dan melaporkan ke direktur
 6. Meminta bantuan kepada Pemadam Kebakaran setempat
 7. PSRS mengaktifkan hydran
 8. Tim Evakuasi disetiap ruangan datang dengan menggunakan helmnya masing-masing.
 9. Tim Evakuasi melaksanakan tugas & fungsinya masing masing
 10. Evakuasi menuju titik kumpul/Muster Point
 11. Selama proses evakuasi petugas melakukan perhitungan jumlah pasien yang dievakuasi harus sama dengan jumlah sebelumnya
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan code red ke K3RS dan pimpinan

UNIT TERKAIT

Seluruh unit di Rumah Sakit